

Pioneer

Руководство Пользователя



Фен-щетка
HB-1000R

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА-ЩЕТКИ.....	6
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	7
ЧИСТКА ПРИБОРА	8
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

Примечание:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Фен-щетка предназначен для укладки натуральных волос. Запрещается использовать ее на искусственных волосах, в т.ч. париках.

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием фена полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Достаньте прибор из коробки и уберите упаковочные материалы подальше от маленьких детей, т.к. они могут быть для них опасными.
2. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
3. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
5. Перед подключением к электросети убедитесь, что фен выключен переключателем режимов на корпусе.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки и установки или снятия насадки.
7. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
8. Перед отключением от электросети выключите фен переключателем режимов на корпусе.
9. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
10. Запрещается перекручивать или обматывать шнур питания вокруг прибора во время хранения, т.к. это может привести к его излому.
11. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
12. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванной или душе.
13. При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, немедленно отключите его от электросети и только после этого можете достать фен из воды.
14. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
15. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство

- защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
16. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
 17. При возникновении каких-либо неисправностей в работе прибора немедленно отключите его от электросети.
 18. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Избегайте контакта нагретых частей с кожей, в особенности с глазами, ушами, лицом и шеей.
 19. Во время работы фена следите, чтобы волосы не находились в непосредственной близости от воздухозаборных отверстий.
 20. Ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора, это может привести к его перегреву.
 21. Регулярно вычищайте волосы и пыль из вентиляционных отверстий, в противном случае они могут засориться, что приведет к перегреву прибора.
 22. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
 23. Фен имеет защиту от перегрева. При перегреве питание прибора отключается автоматически. Если такое произошло, выключите фен и отсоедините его от розетки. Подождите, пока фен остынет, после чего можете продолжить его использование.
 24. Храните прибор в недоступном для детей месте.
 25. Не позволяйте детям использовать фен без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
 26. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
 27. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
 28. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА-ЩЕТКИ

Начало работы

В начале использования фена-щет-ки вам потребуется попрактиковаться 2-3 раза перед тем, как вы научитесь выполнять сушку и укладку с помощью него. Данная модель позволяет одновременно сушить и укладывать волосы, что поможет вам сэкономить время.

Установка и снятие насадки

Чтобы установить насадку-щетку, приложите насадку к корпусу прибора и нажмите кнопку фиксации на вершине насадки.

Чтобы отсоединить насадку-щетку, нажмите на кнопку фиксации насадки и снимите насадку.

Выбор режима



Выбор режима осуществляется переключателем на корпусе:

2 – горячий воздух;

1 – теплый воздух;

C – холодный воздух;

0 – прибор выключен.

Выбор направления вращения

После выбора температурного режима, нажмите одну из кнопок вращения, чтобы щетка начала автоматически вращаться вправо или влево.

Чтобы остановить вращения, отпустите кнопку.

Выполнение сушки и укладки



1. После мытья головы, тщательно просушите волосы полотенцем, а затем расчешите.
2. Вы можете предварительно просушить волосы феном без насадки, при этом волосы должны остаться чуть влажными.
3. Разделяйте волосы на пряди шириной примерно два сантиметра. Работайте с каждой прядью отдельно. Чтобы другие пряди не мешали, вы можете убрать их заколками.
4. Установите насадку-щетку.
5. Подключите вилку питания к розетке.
6. Переключателем на корпусе выберите режим 1 или 2. Приподнимите волосы у корней, чтобы создать необходимый объем у корней (Рис. 1). Повторите 1-2 раза.
7. Удерживайте прядь под прямым углом к голове, чтобы волосы не запутывались (Рис. 2).
8. Проведите щеткой вдоль волос к кончикам, а затем нажмите кнопку вращения вправо или влево и начните накручивать прядь на щетку примерно до половины длины (Рис. 3), а затем отпустите кнопку и освободите волосы. Повторите несколько раз.
9. Накрутите всю прядь волос от кончиков до корней и удерживайте несколько секунд (Рис. 4), затем освободите волосы. При необходимости повторите еще раз.

10. Вы можете закручивать волосы наружу (Рис. 5 и 6) или внутрь (Рис. 7 и 8), для
11. По окончании укладки снимите насадку-щетку и переведите переключатель режимов в положение С (холодный обдув). Направляйте на волосы чуть теплый поток воздуха, чтобы закрепить укладку. Не расчесывайте волосы сразу.
12. По окончании использования переведите переключатель в положение 0 и отключите вилку питания от розетки. Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Не используйте фен-щетку на запутанных, начесанных или наращенных волосах.

В начале работы фена при первом включении возможно появление запаха в результате испарения остатков технологических материалов. Через 2-3 включения фена запахи должны исчезнуть.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Волосы запутываются

1. Возможно, вы не расчесали волосы перед укладкой.
2. Возможно, вы не разделили волосы на пряди перед укладкой.

Защита от перегрева

Если во время работы фен выключился автоматически, это может означать, что сработала защита от перегрева. В этом случае отключите его от электросети и дайте ему остыть. Убедитесь, что воздухозаборная решетка ничем не заблокирована, при необходимости очистите ее от волос и пыли.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Регулярно чистите фен, не допускайте, чтобы на нем скапливались волосы и пыль.

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
2. Снимите с прибора насадку.
3. Небольшой щеточкой удалите волосы и пыль из воздухозаборных отверстий и с насадки.
4. Протрите корпус прибора сухой или чуть влажной мягкой тканью. При сильном загрязнении допустимо применение мягких моющих средств.
5. Насадку-щетку можно мыть водой под краном. После этого дайте ей полностью высохнуть.
6. Уберите прибор на хранение в безопасное сухое место подальше от детей.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается мыть прибор под краном или погружать его в воду.

Запрещается использовать для чистки поверхности прибора абразивные средства и агрессивные вещества (спирт, бензин и т.п.).

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:
220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Мощность: 1000 Вт

Диаметр насадки-щетки: 50 мм

Класс защиты от поражения
электротоком: II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИ-
МИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг
Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг
Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномо-
ченная на принятие претензий
на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,
Московская область, г. Электро-
сталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.



pioneer-bt.ru

Pioneer